

Wacht ongeveer 1 minuut tot wanneer het systeem volledig is opgestart.

1. Gebruik de mastercode van de fabrikant om in de programmeermodus te komen

- 2 pieptonen -> het systeem bevindt zich in programmeermodus.

Wanneer men de mastercode is vergeten, dient men de DAP-code te gebruiken om in programmeermodus te komen. (zie vorig hoofdstuk)

2. Wijzig de mastercode van de fabrikant in uw persoonlijke mastercode voor uw veiligheid

- 2 pieptonen -> 3289 is nu de nieuwe mastercode

3. Programmeer een gebruikerscode om bv. Een deur te openen via output 1

(a) (b) (c) (d) (e)

- a) 10 = programmeringslocatie voor output 1.
- b) 2 = programma voor gebruikscodes.
- c) 001 = 1 van de gebruikerscodes – mogelijkheid van 000 tot 999.
- d) 8321 = Gebruikerscode die werd geprogrammeerd.
- e) # = Bevestiging van gebruikerscode – 2 pieptonen ter bevestiging.

Wanneer men meerdere gebruikerscodes wenst te programmeren, dient men de code onder (c) te wijzigen in 002, 003, 004, etc. tot 999. In totaal kan men 1.000 gebruikerscodes programmeren.

4. Sluit de programmeermodus.

- 2 pieptonen

De programmeermodus werd afgesloten – keer terug naar de werkmodus.

5. Open de deur met een gebruikerscode

- 2 pieptonen – de deur is open

Instellen puls of ON/OFF

a) ga naar programmeermodus

b) locatie

c) verlaten programma

BACK-LIT JUMPER

voeding
ON/OFF
mode

1 sec.
CONNECTION
TERMINALS

EGRESS

WIEGAND & DATA I/O
HARNESS

